





# VISTA-LIGHT DIZZYLIGHT 50 LÚMENS

## INSTALAÇÃO DO VISTA-LIGHT




1. Instale o vista-light no canote da bicicleta usando o adaptador e a abraçadeira
2. Cole a fita adesiva emborrachada na traseira do adaptador
3. Instale o adaptador e a abraçadeira envolvendo o canote
4. Trave a abraçadeira
5. Confirme se está preso e firme

Instale o adaptador e vire a luz na posição horizontal. Encaixa a luz no adaptador e gire 90° para encaixar. Certifique-se que travou e está firme.



## PARA A TROCA DOS MODOS

Pressione o botão no topo da luz e segure por 1,5 seg para LIGAR e DESLIGAR e clique para mudar os modos.




## INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA

3 níveis de indicador de bateria

DESLIGADO

Clique duas vezes para mostra o nível atual da bateria (aproximadamente).


Constante: 100% - 50%  
Flash lento: 49% - 25%  
Flash rápido: 24% - 0%



## INDICADOR DE NÍVEL BAIXO DE BATERIA

Com menos de 25% de bateria (aproximadamente).

- No modo constante: flash circular
- No modo flash: luz constante pulsante




# VISTA-LIGHT DIZZYLIGHT 50 LÚMENS

## RECARREGANDO


1. Abra a tampa de borracha que protege o micro USB
2. Plugue o cabo Micro USB no farol e a outra ponta em um adaptador USB (não acompanha o produto)

- Carregando: Luz constante ligada
- Carregado: Luz desligada



## COMPONENTES

Vista-Light / adaptador / fita adesiva emborrachada / abraçadeira / abraçadeira nylon 2x / Abraçadeira Velcro / Cabo USB



## CUIDADOS:

Recarregue totalmente a bateria antes de utilizá-lo pela primeira vez. Recarregue totalmente o produto a cada 3 meses pelo menos. Mantenha o produto fora de alcance de crianças. Recarregue o produto com o cabo USB que o acompanha. O produto pode não carregar quando conectado a um computador em modo sleep. Vai depender da saída de energia da porta USB de seu computador. Carregar o produto na porta USB do computador pode levar mais tempo. Tanto o tempo de recarga da bateria quanto o tempo de funcionamento do produto podem sofrer variações dependendo do ambiente e condições aonde é usado. Utilize o produto conforme as instruções deste manual.

## ESPECIFICAÇÃO:

**Medidas:** 25.5 x 25 x 55 mm  
**Peso:** 26 gr  
**Led:** 42 chips COB LED  
**Bateria:** Bateria recarregável de Polímero de Lítio  
**Carregador:** DC5V/0.5A, 2,5 hrs  
**Acessório:** Cabo USB

## ATENÇÃO

1. NÃO olhe diretamente para a luz ou flash
2. Evite contato com lentes e plástico pois o produto pode aquecer quando em uso
3. Utilize somente carregador DC5V (QC1.0). Não utilize carregador QC2.0 ou 3.0 pois pode danificar o produto.
4. Desconecte do carregador caso o produto super aqueça ou solte fumaça.
5. Mantenha o produto em ambiente fresco
6. Espere o produto esfriar antes de recarregá-lo novamente
7. NÃO continue carregando o produto após estar totalmente carregado. Desconecte o produto do carregador assim que o indicador luminoso se apagar.

SAIBA MAIS

